

OWA Reinigingsadvies

Hygiene Humancare Panelen



De plafondpanelen uit productreeks OWA Hygiene Humancare zijn kwalitatief vervaardigd volgens procedure DIN 18177. Ze hebben een hoge densiteit, waardoor de kans op vervuiling is verminderd.

Wanneer reiniging toch noodzakelijk is, raadpleegt u dit reinigingsadvies.

Algemeen reinigingsadvies	• Gebruik vasthoudclips bij het reinigen van de plafondpanelen. Dit zet de panelen vast in het verlaagde plafond, waardoor u de panelen niet gaan bewegen tijdens het reinigen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld OWA-klemmen #819 of #44/20. Bij reiniging zonder afklemming adviseren we om de betreffende panelen eerst uit het verlaagde plafond te verwijderen, alvorens u begint met reinigen. • Zorg ervoor dat de randen en de achterkant van het plafondpaneel niet aan vocht worden blootgesteld. • Let er goed op dat bij de reiniging de oppervlaktelagen niet loskomen van de structuur i.v.m. verwondingsgevaar. Pas uw reinigingsdruk zo nodig aan.
Opmerkingen	• Het gebruik van poetsdoeken (droog of vochtig) kan leiden tot verkleuring (glansgraad, strepen, etc). • Als de plafondpanelen vuil zijn of bedekt met agressieve stoffen (alkalische oplossingen, zuren, vetten, e.d.), is het mogelijk dat het hoogwaardige uiterlijk na de reiniging niet behouden blijft.

Reinigingsprocedures

• Geschikt

Product	A	B1	B2	C	D	E	F	G
Humancare Ocean	•	•		•				
Humancare Silencia	•	•		•				•
Humancare Pro	•	•	•	•	•	•	•	•
Humancare Lab	•	•	•	•	•	•	•	•
Humancare Plus	•	•	•	•	•	•	•	•

Toelichting reinigingsprocedures

A	Stofzuigen	
	Gereedschap	Standaard stofzuiger met filteropzetstuk en vlak borstelopzetstuk.
	Procedure	Gebruik de stofzuiger op matig vermogen met lichte druk op de oppervlakken.
	Aandachtspunten	Zorg dat de oppervlaktelagen niet loskomen van de structuur i.v.m. verwondingsgevaar. Pas het vermogen van de stofzuiger aan.
B1	Vegen met natte doek	
	Gereedschap	Vochtige doek of spons (bijvoorbeeld OWA-reinigingsspons #99/06)
	Procedure	Week de spons in schoon water en wring deze goed uit. Veeg de plafondpanelen voorzichtig af om basisvuil te verwijderen.
	Aandachtspunten	Geschikt voor basisvuil (vingerafdrukken e.d.), niet geschikt voor smeervuil.
B2	Vegen met natte doek en mild reinigingsmiddel	
	Gereedschap	Vochtige doek of spons en mild reinigingsmiddel (neutraal, kleurloos)
	Procedure	Om zeker te zijn van de verdraagzaamheid van een reinigingsmiddel raden wij aan het oppervlak vooraf te testen op een niet zichtbare plaats
	Aandachtspunten	Bij sterke vervuiling of bij veelvuldig reinigen is het raadzaam de plafondpanelen tegen optillen te beveiligen (bijv. met klemmen #819 of #44). Verwijder naderhand de overtollige vloeistof met een schone witte microvezeldoek en laat het oppervlak drogen na de reiniging.
C	Afstoffen	
	Gereedschap	Stofdoek en/of stofzuiger
	Procedure	Beweeg de stofdoek of stofzuiger over het oppervlak en oefen daarbij gematigde druk uit (zie A).
	Aandachtspunten	Het gebruik van poetsdoeken (droog of vochtig) kan leiden tot verkleuring (glansgraad, strepen, etc).



Reinigingsadvies

Hygiene Humancare Panelen

Toelichting reinigingsprocedures

D	Hogedrukreiniging	
	Gereedschap	Hogedrukreiniger met een plat mondstuk.
	Procedure	De reinigingsstraal wordt vooraf bepaald door een vlakke sproeier (sproeihoek 30°, minimale afstand 40 cm). Bij direct contact met water moet de oppervlaktelaag in de constructie worden afgedicht (voor de afdichting zie montagehandleiding).
	Aandachtspunten	Gebruik een maximale watertemperatuur van 38 °C, en een maximale waterdruk van < 40 bar.
E	Vegen en/of schrobben	
	Gereedschap	Vochtige doek of spons.
	Procedure	Zie reinigingsprocedure B en C.
	Aandachtspunten	Het krasvaste oppervlak is bestand tegen meerdere reinigingsprocessen (ASTM 4828 en "Gardner Test" met min. 250 cycli), dankzij een hoge robuustheid van de producten.
F	Ontsmetting- en Wis-desinfectie	
	Gereedschap	Alle gangbare desinfectiemiddelen.
	Procedure	Afhankelijk van desinfectiemiddel.
	Aandachtspunten	Een expertiserapport met representatieve desinfectiemiddelen is beschikbaar.
G	Desinfectie – sproeidesinfectie	
	Gereedschap	Handverstuiver met bijv. 10 % ACTICIDE®-BAC-50-M oplossing of Meliseptol® (44 % ethanoloplossing) (standaard verkrijgbaar in de handel)
	Procedure	Breng op elk plafondpaneel twee verstuivingen aan.
	Aandachtspunten	Ook zonder extra maatregelen bestrijdt het plafondpaneel actief tegen bacteriën, virussen en schimmels.